

mellerware®

Homy Ceramic

Calefactor cerámico


Ceramic heater

Chauffage céramique

Keramische Heizung

Aquecedor de cerâmica

Riscaldatore in ceramica



ES: «Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.»



EN: ‘This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.’

FR: «Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.»

DE: „Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.“

IT: «Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.»

PT: «Este produto é adequado apenas para espaços bem isolados espaços ou utilização ocasional.»




Distinguido cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Mellerware.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Consejos y advertencias de seguridad

1. Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones puede comportar como resultado un accidente.
2. **PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.**
3. Este aparato no debe colocarse debajo de una base de toma de corriente.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
5. Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene.
6. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

7. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
8. Los niños desde 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.
9. Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
10. No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
11. Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
12. Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
13.  Este símbolo indica que el aparato no se debe cubrir.
14. **ADVERTENCIA:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
 - Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
 - Conectar el aparato a una base de toma de corriente que soporte como mínimo 10 amperios.
 - La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca modificar la clavija.
 - No usar adaptadores de clavija.
 - El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
 - Situar el aparato lejos de material combustible, tales como materiales textiles, cartón, papel...
 - Situar el aparato a una distancia mínima de 50 cm de materiales combustibles, tales como cortinas, muebles...
 - Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc., existiría riesgo de incendio.
 - No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.
 - No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
 - Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

- ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.
 - ADVERTENCIA: No utilizar el aparato cerca del agua.
 - No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.
 - No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
 - No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
 - No dejar que el cable eléctrico de conexión quede en contacto con las superficies calientes del aparato.
 - Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
 - El cable de alimentación debe ser examinado regularmente en busca de signos de daño, y si está dañado, el aparato no tiene que usarse.
 - No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
 - No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.
 - No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
 - No usar el aparato en el caso de personas insensibles al calor (ya que el aparato tiene superficies calefactadas).
 - No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.
 - La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
- de puesta en marcha/paro no funciona.
 - No mover el aparato mientras está en uso.
 - Usar el asa para transportar el aparato.
 - No utilizar el aparato inclinado, ni darle la vuelta.
 - Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
 - Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento.
 - No guardar el aparato si todavía está caliente.
 - No guardar el aparato en lugares donde la temperatura ambiente pueda ser inferior a 2°C.
 - Verificar que las rejillas de ventilación del aparato no queden obstruidas por polvo, suciedad u otros objetos.
 - Usar siempre el aparato bajo vigilancia.
 - No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia.
 - Además, ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.
 - No usar el aparato para secar mascotas o animales.
 - No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.
 - ADVERTENCIA: No quedarse dormido mientras se use este aparato, ya que existe riesgo de daños.
 - Colocar el mando termostato a la posición mínima, no garantiza la desconexión permanente del aparato.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

- Antes de cada uso, extender completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si su dispositivo

Servicio

Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro,

anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Descripción

- A - Salida de aire
- B - Cable eléctrico
- C - Mando termostato
- D - Mando selector
- E - Apagado
- F - Ventilador
- G - Posición I
- H - Posición II
- I - Apagado
- J - Ventilador con oscilación
- K - Posición I con oscilación
- L - Posición II con oscilación
- M - Indicador de encendido

En caso de que su modelo de aparato no disponga de los accesorios descritos, se pueden adquirir a través de nuestra web www.mellerware.com o contactando con nuestro equipo de atención al cliente.

Modo de empleo

NOTAS PREVIAS AL USO

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas, en consecuencia, al poner en marcha el aparato por primera vez puede desprender un ligero humo. Al cabo de poco tiempo este humo cesará.
- Para eliminar el olor que desprende el aparato, al utilizarlo por primera vez, se recomienda tenerlo en marcha a máxima potencia durante 2 horas en una habitación bien ventilada.

USO

- Extender completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Poner el aparato en marcha, accionando el mando selector (D) y seleccionando la potencia deseada.
- Girar el mando termostato (C) hasta situarlo en la posición que corresponda a la temperatura deseada.
- NOTA: El indicador de encendido (M) emitirá una luz siempre y cuando el aparato esté en marcha.

FUNCIÓN OSCILANTE

- El calefactor cuenta con función oscilante en la que el aparato gira 180° para una mejor distribución del aire.
- Para activar la función oscilante, escoger las posiciones (J), (K) o (L) del mando selector (D).

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO

- Seleccionar la posición mínima mediante el mando termostato (C).
- Parar el aparato seleccionando la posición "Apagado" (E o I) del mando selector.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos

- abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No deje entrar agua u otro líquido por las aperturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

Anomalías y reparación

En caso de avería, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través del chat web (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas) o enviando un correo electrónico a hi@mellerware.com. No intente desmontar el aparato o repararlo ya que puede existir peligro.

Para las versiones UE del producto y/o en el caso de que en su país aplique: ECOLOGÍA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del

■ mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Garantía y asistencia técnica

Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de conformidad con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses debe acudir a cualquiera de nuestros servicios de asistencia técnica oficiales. Podrá encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: www.mellerware.com

También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros por el teléfono que aparece al final de este manual. Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en www.mellerware.com.

La siguiente información detalla las características relacionadas con el diseño ecológico.

Modelo: HOMY CERAMIC	
Potencia calorífica	
Potencia calorífica nominal P_{nom}	2,0 kW
Potencia calorífica mínima (indicativa) P_{min}	1,4 kW
Potencia calorífica máxima continuada P_{max}	2,0 kW
Consumo auxiliar de electricidad	
A potencia calorífica nominal el_{max}	0 kW
A potencia calorífica mínima el_{min}	0 kW
En modo de espera el_{SB}	0 kW
Tipo de aportación de calor, únicamente para los aparatos de calefacción local eléctricos de acumulación	
Control manual de la carga de calor, con termostato integrado	NO
Control manual de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	NO
Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior	NO
Potencia calorífica asistida por ventiladores	NO
Tipo de control de potencia calorífica / de temperatura interior	
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	NO
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	NO
Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	SÍ
Con control electrónico de temperatura interior	NO
Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	NO
Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	NO

Otras opciones de control	
Control de temperatura interior con detección de presencia	NO
Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	NO
Con opción de control a distancia	NO
Con control de puesta en marcha adaptable	NO
Con limitación de tiempo de funcionamiento	NO
Con sensor de lámpara negra	NO
Información de contacto: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Spain	


Distinguished client,

Thank you for deciding to purchase a Mellerware brand product. Its technology, design and functionality, together with the fact that it exceeds the strictest quality standards, will bring you total satisfaction for a long time to come.

Safety advice and warnings

1. Read this instruction booklet carefully before using the appliance and keep it for future reference. Failure to observe and comply with these instructions may result in an accident.
2. **CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular care should be taken when children and vulnerable persons are present.**
3. This appliance must not be placed under a socket outlet.
4. Children under 3 years of age should be kept out of reach of the appliance unless continuously supervised.
5. Children from the age of 3 years and under 8 years should only switch on/off the appliance when it has been placed or installed in its normal intended use position and when they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
7. Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.
8. Children from 3 years of age and under 8 years of age must not plug in, regulate and clean the

appliance or carry out maintenance operations.

9. This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 10. Do not use the appliance in the vicinity of a bath, shower or swimming pool.
 11. If the mains connection is damaged, it must be replaced and the appliance must be taken to an authorised Service Centre. To avoid danger, do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself.
 12. This appliance is intended for domestic use only, not for professional or industrial use.
 13.  This symbol indicates that the appliance must not be covered.
 14. **WARNING:** To avoid overheating, do not cover the appliance.
- Before connecting the appliance to the mains, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds to the mains voltage.
 - Connect the appliance to a socket outlet which can withstand at least 10 amps.
 - The plug of the appliance must match the electrical socket base. Never modify the plug.
 - Do not use plug adapters.
 - The appliance must be used and placed on a flat, stable surface.
 - Place the appliance away from combustible materials such as textiles, cardboard, paper, etc...
 - Place the appliance at a distance of at least 50 cm from combustible materials such as curtains, furniture, etc.
 - Make sure that the air inlet and outlet are not totally or partially covered by furniture, curtains, clothes, etc., as there is a risk of fire.
 - Do not use the appliance in conjunction with a programmer, timer or other device that switches the appliance on automatically.
 - Do not use the appliance with a damaged power cord or plug.
 - If any of the enclosures of the appliance are broken, disconnect the appliance from the mains immediately to avoid the possibility of electric shock.
 - **WARNING:** Keep the appliance dry.
 - **WARNING:** Do not use the appliance near water.
 - Do not use the appliance with wet hands, feet or bare feet.
 - Do not use the appliance with wet hands, feet or bare feet. Never use the power cable to lift, carry or unplug the appliance.
 - Do not wrap the power cord around the appliance.
 - Do not allow the power cord to come

into contact with the hot surfaces of the appliance.

- Check the condition of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- The power cord should be examined regularly for signs of damage, and if damaged, the appliance must not be used.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not expose the appliance to rain or wet conditions. Water entering the appliance will increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not use the appliance by persons who are insensitive to heat (as the appliance has heated surfaces).
- Do not touch the heated parts of the appliance, as this may cause burns.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.

USE AND CARE

- Before each use, fully extend the power cord of the appliance.
- Do not use the appliance if its start/stop device does not work.
- Do not move the appliance while in use.
- Use the handle to carry the appliance.
- Do not use the appliance at an angle or turn it upside down.
- Unplug the appliance from the mains when not in use and before any cleaning operation.
- Keep this appliance out of the reach of children and/or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- Do not store the appliance when it is still hot.
- Do not store the appliance in places where the ambient temperature may

fall below 2°C.

- Check that the ventilation grilles of the appliance are not obstructed by dust, dirt or other objects.
- Always use the appliance under supervision.
- Never leave the appliance switched on and unattended.
- This will also save energy and prolong the life of the appliance.
- Do not use the appliance to dry pets or animals.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.
- **WARNING:** Do not fall asleep while using this appliance as there is a risk of damage.
- Setting the thermostat knob to the minimum position does not guarantee that the appliance will be switched off permanently.

Service

Any improper use, or use not in accordance with the instructions for use, may lead to danger, voiding the warranty and the manufacturer's liability.

Description

- A - Air outlet
- B - Electrical cable
- C - Thermostat control
- D - Selector knob
- E - Off
- F - Fan
- G - Position I
- H - Position II
- I - Off
- J - Fan with oscillation
- K - Position I with oscillation
- L - Position II with oscillation
- M - Power indicator

If your model does not have the described accessories, they can be purchased through our website www.mellerware.com or by contacting our customer service team.

Instructions for use

NOTES BEFORE USE

- Make sure that you have removed all packaging material from the product.
- Some parts of the appliance have been lightly oiled, so when you start the appliance for the first time, it may emit a slight amount of smoke. After a short time this smoke will stop.
- To eliminate the smell of the appliance when using it for the first time, it is recommended to run the appliance at full power for 2 hours in a well-ventilated room.

USE

- Extend the cable completely before plugging in.
- Plug the appliance into the mains.
- Switch the appliance on by operating the selector knob (D) and selecting the desired power.
- Turn the thermostat knob (C) to the position corresponding to the desired temperature.
- NOTE: The power indicator (M) will emit a light as long as the appliance is on.

OSCILLATING FUNCTION

- The heater has an oscillating function in which the appliance rotates 180° for better air distribution.
- To activate the oscillating function, select position (J), (K) or (L) on the selector knob (D).

WHEN THE APPLIANCE IS NO LONGER IN USE

- Select the minimum position using the thermostat knob (C).
- Stop the appliance by selecting the "Off" position (E or I) on the selector knob.
- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the appliance.

Cleaning

- Unplug the appliance from the mains and allow it to cool down before cleaning.
- Clean the appliance with a damp cloth soaked in a few drops of detergent and then wipe it dry.
- Do not use solvents, products with an acid or basic pH factor such as bleach or abrasive products to clean the appliance.
- Do not allow water or other liquids to enter through the ventilation openings to prevent damage to the internal working parts of the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid, nor put it under the tap.

Faults and repairs

In the event of a fault, please contact our customer service team via web chat (Monday to Friday from 9:00 am to 6:00 pm) or send an email to hi@mellerware.com.

Do not attempt to disassemble or repair the appliance as this may be dangerous.

For EU versions of the product and/or if applicable in your country:

ECOLOGY AND RECYCLABILITY OF THE PRODUCT

The materials that make up the packaging of this appliance are integrated into a collection, sorting and recycling system. If you wish to dispose of them, you can use the appropriate public containers for each type of material.

The product is free from concentrations of substances that may be considered harmful to the environment.



This symbol means that if you wish to dispose of the product, after the product's life has expired, you must hand it to an authorised waste manager for the separate collection of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) by appropriate means.

This appliance complies with Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on ecodesign requirements for energy-related products.

Warranty and technical assistance

This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To assert your rights or interests you should contact any of our official technical assistance services. You can find the nearest one by accessing the following web link:
www.mellerware.com

You can also request related information by contacting us at the telephone number listed at the end of this manual. You can download this instruction manual and its updates at www.mellerware.com.

The following information details the features related to eco-design.

Model: HOMY CERAMIC	
Heat output	
Nominal heat output P_{nom}	2,0 kW
Minimum heat output (indicative) P_{min}	1,4 kW
Maximum continuous heat output P_{max}	2,0 kW
Auxiliary electricity consumption	
At nominal heat output el_{max}	0 kW
At minimum heat output el_{min}	0 kW
In standby mode el_{SB}	0 kW
Type of heat input, for electric storage local space heaters only	
Manual heat charge control, with integrated thermostat	NO
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO
Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	NO
Fan assisted heat output	NO
Type of heat output/room temperature control	
Single stage heat output and no room temperature control	NO
Two or more manual stages, no room temperature control	NO
With mechanic thermostat room temperature control	YES
With electronic room temperature control	NO
Electronic room temperature control plus day timer	NO
Electronic room temperature control plus week timer	NO

Other control options	
Room temperature control, with presence detection	NO
Room temperature control, with open window detection	NO
With distance control option	NO
With adaptive start control	NO
With working time limitation	NO
With black bulb sensor	NO
Contact information: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Spain	


Client distingué,

Nous vous remercions d'avoir décidé d'acheter un produit Mellerware. Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, ainsi que le fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, vous apporteront une satisfaction totale pendant longtemps.

Conseils de sécurité et avertissements

1. Lisez attentivement ce livret d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.
2. **ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'être particulièrement vigilant en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
3. Cet appareil ne doit pas être placé sous une prise de courant.
4. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus hors de portée de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
5. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que lorsqu'il a été placé ou installé dans la position d'utilisation normale prévue et qu'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient été supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils aient compris les risques encourus.
7. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par

des enfants sans surveillance.

8. Les enfants de 3 ans et moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou entretenir l'appareil.
9. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
11. Si le raccordement au réseau est endommagé, il doit être remplacé et l'appareil doit être confié à un centre de service agréé. Pour éviter tout danger, n'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.
13.  Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être couvert.
14. **AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.**
 - Avant de brancher l'appareil au réseau électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau.
 - Branchez l'appareil sur une prise de courant pouvant supporter au moins 10 ampères.
 - La fiche de l'appareil doit correspondre au socle de la prise électrique. Ne modifiez jamais la fiche.
 - Ne pas utiliser d'adaptateurs de prise.
 - L'appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.
 - Placez l'appareil à l'écart des matériaux combustibles tels que les textiles, le carton, le papier, etc.
 - Placez l'appareil à une distance d'au moins 50 cm des matériaux combustibles tels que les rideaux, les meubles, etc.
 - Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas totalement ou partiellement recouvertes par des meubles, des rideaux, des vêtements, etc.
 - N'utilisez pas l'appareil avec un programmateur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil en marche automatiquement.
 - N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
 - Si l'un des boîtiers de l'appareil est cassé, débranchez immédiatement l'appareil afin d'éviter tout risque d'électrocution.
 - **AVERTISSEMENT : Gardez l'appareil au sec.**
 - **AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau.**

- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains, des pieds ou des pieds nus mouillés.
- Ne forcez pas sur le câble de connexion électrique. Ne jamais utiliser le câble d'alimentation pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.
- Vérifiez l'état du cordon d'alimentation. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque d'électrocution.
- Le cordon d'alimentation doit être examiné régulièrement pour détecter tout signe de détérioration et, s'il est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau dans l'appareil augmente le risque d'électrocution.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur (car l'appareil comporte des surfaces chauffées).
- Ne touchez pas les parties chauffées de l'appareil, car vous risquez de vous brûler.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Utilisez la poignée pour transporter l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en biais et ne le retournez pas.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances.
- Ne rangez pas l'appareil lorsqu'il est encore chaud.
- Ne rangez pas l'appareil dans des endroits où la température ambiante peut être inférieure à 2°C.
- Vérifiez que les grilles de ventilation de l'appareil ne sont pas obstruées par la poussière, la saleté ou d'autres objets.
- Utilisez toujours l'appareil sous surveillance.
- Ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance.
- Cela permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Avant chaque utilisation, déployez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si son dispositif de démarrage/arrêt ne fonctionne pas.
- AVERTISSEMENT : Ne vous endormez pas lorsque vous utilisez l'appareil, car vous risquez de l'endommager.
- Le fait de régler le bouton du thermostat sur la position minimale ne garantit pas l'arrêt définitif de l'appareil.

Service

Toute utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi peut entraîner des risques, Cela annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

Description

- A - Sortie d'air
- B - Câble électrique
- C - Commande du thermostat
- D - Bouton de sélection
- E - Arrêt
- F - Ventilateur
- G - Position I
- H - Position II
- I - Arrêt
- J - Ventilateur avec oscillation
- K - Position I avec oscillation
- L - Position II avec oscillation
- M - Indicateur de puissance

Si votre modèle n'est pas équipé des accessoires décrits, vous pouvez les acheter sur notre site Internet www.mellerware.com ou en contactant notre service clientèle.

Mode d'emploi

NOTES AVANT UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage du produit.
- Certaines parties de l'appareil ont été légèrement huilées, de sorte que lorsque l'appareil est mis en marche pour la première fois, il peut émettre une légère fumée. Au bout d'un certain temps, cette fumée disparaît.
- Pour éliminer l'odeur de l'appareil lors de la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner

l'appareil à pleine puissance pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

UTILISATION

- Rallongez complètement le câble avant de le brancher.
- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Allumez l'appareil en actionnant le bouton de sélection (D) et en sélectionnant la puissance désirée.
- Tournez le bouton du thermostat (C) sur la position correspondant à la température souhaitée.
- REMARQUE : Le voyant d'alimentation (M) émet une lumière tant que l'appareil est allumé.

FONCTION OSCILLANTE

- Le poêle est doté d'une fonction oscillante qui permet à l'appareil de tourner de 180° pour une meilleure répartition de l'air.
- Pour activer la fonction oscillante, sélectionnez la position (J), (K) ou (L) sur le bouton de sélection (D).

À LA FIN DE L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Sélectionner la position minimale à l'aide du bouton du thermostat (C).
- Arrêter l'appareil en sélectionnant la position "Off" (E ou I) sur le bouton de sélection.
- Débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Nettoyer l'appareil.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide imbibé de quelques gouttes de détergent, puis essuyez-le.

- Ne pas utiliser de solvants, de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides pénétrer par les orifices de ventilation afin d'éviter d'endommager les pièces internes de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le mettre sous le robinet.

Défauts et réparations

En cas de panne, veuillez contacter notre service clientèle via le chat en ligne (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00) ou en envoyant un e-mail à hi@mellerware.com.

N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil, car cela peut être dangereux.

Pour les versions européennes du produit et/ou si applicable dans votre pays :

L'ÉCOLOGIE ET LA RECYCLABILITÉ DU PRODUIT

Les matériaux qui composent l'emballage de cet appareil sont intégrés dans un système de collecte, de tri et de recyclage. Si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque type de matériau.

Le produit est exempt de concentrations de substances pouvant être considérées comme nocives pour l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser du produit après sa fin de vie, il doit être déposé par des moyens

appropriés auprès d'un gestionnaire de déchets autorisé pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est conforme à la directive basse tension 2014/35/UE, à la directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE relative aux exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Garantie et assistance technique

Ce produit bénéficie de la reconnaissance et de la protection de la garantie légale conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou vos intérêts, vous devez vous adresser à l'un de nos services officiels d'assistance technique. Vous pourrez trouver le service le plus proche en accédant au lien web suivant : www.mellerware.com

Vous pouvez également demander des informations à ce sujet en nous contactant au numéro de téléphone indiqué à la fin de ce manuel. Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour à l'adresse suivante : www.mellerware.com.

Les informations suivantes détaillent les caractéristiques liées à l'éco-conception.

Modèle : HOMY CERAMIC	
Puissance calorifique	
Puissance calorifique nominale P_{nom}	2,0 kW
Puissance calorifique minimale (indicative) P_{min}	1,4 kW
Puissance calorifique maximale continue P_{max}	2,0 kW
Consommation d'électricité auxiliaire	
Au débit calorifique nominal el_{max}	0 kW
Au débit calorifique minimum el_{min}	0 kW
En mode attente el_{SB}	0 kW
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les chauffages locaux électriques à accumulation	
Contrôle manuel de la charge de chaleur, avec thermostat intégré	NON
Régulation manuelle de la charge de chaleur avec rétroaction de la température ambiante et/ou extérieure	NON
Régulation électronique de la charge calorifique avec retour d'information sur la température ambiante et/ou extérieure	NON
Production de chaleur assistée par ventilateur	NON
Type de chauffage/régulation de la température ambiante	
Production de chaleur en une seule étape et pas de contrôle de la température ambiante	NON
Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante	NON
Avec thermostat mécanique régulation de la température ambiante	OUI
Avec contrôle électronique de la température ambiante	NON
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière	NON
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	NON

Autres options de contrôle	
Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	NON
Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes	NON
Avec option de contrôle de la distance	NON
Avec contrôle adaptatif du démarrage	NON
Avec limitation du temps de travail	NON
Avec capteur à ampoule noire	NON
Informations de contact : Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Espagne	

Ausgezeichneter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines Mellerware-Produkts entschieden haben.

Seine Technologie, sein Design und seine Funktionalität sowie die Tatsache, dass es die höchsten

Qualitätsstandards übertrifft, werden Ihnen lange Zeit volle Zufriedenheit bringen.

Sicherheitstipps und Warnhinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Unfällen führen.
2. **VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.**
3. Dieses Gerät darf nicht unter eine Steckdose gestellt werden.
4. Kinder unter 3 Jahren sollten außerhalb der Reichweite des Geräts gehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
5. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren sollten das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner normalen Gebrauchslage aufgestellt oder installiert ist und wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

7. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
8. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
9. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
11. Wenn der Netzanschluss beschädigt ist, muss er ausgetauscht und das Gerät zu einer autorisierten Kundendienststelle gebracht werden. Um Gefahren zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
12. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen oder industriellen Gebrauch.
13.  Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht abgedeckt werden darf.
14. **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
 - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mindestens 10 Ampere aushalten kann.
 - Der Stecker des Geräts muss mit dem Sockel der Steckdose übereinstimmen. Verändern Sie niemals den Stecker.
 - Verwenden Sie keine Steckeradapter.
 - Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche verwendet und aufgestellt werden.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien wie Textilien, Pappe, Papier usw. auf.
 - Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 50 cm von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln usw. auf.
 - Achten Sie darauf, dass die Luftein- und -auslässe nicht ganz oder teilweise durch Möbel, Vorhänge, Kleidung usw. verdeckt werden, da sonst Brandgefahr besteht.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Verbindung mit einem Programmierer, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker.
- Wenn eines der Gehäuse des Geräts beschädigt ist, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Halten Sie das Gerät trocken.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, Füßen oder nackten Füßen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, Füßen oder nackten Füßen. Benutzen Sie das Netzkabel niemals, um das Gerät zu heben, zu tragen oder den Netzstecker zu ziehen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Oberflächen des Geräts in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen; ist es beschädigt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in das Gerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie das Gerät nicht von Personen, die unempfindlich gegen Hitze sind (da das Gerät beheizte Oberflächen hat).
- Berühren Sie nicht die erhitzten Teile des Geräts, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Die Temperatur der zugänglichen

Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

BENUTZUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor jedem Gebrauch das Netzkabel des Geräts vollständig heraus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Start/Stopp Start-/Stoppvorrichtung nicht funktioniert.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Benutzen Sie den Griff, um das Gerät zu tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht schräg und stellen Sie es nicht auf den Kopf.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht auf, wenn es noch heiß ist.
- Lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die
- Umgebungstemperatur unter 2°C liegen kann.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsgitter des Geräts nicht durch Staub, Schmutz oder andere Gegenstände verstopft sind.
- Verwenden Sie das Gerät immer unter Aufsicht.
- Lassen Sie das Gerät niemals eingeschaltet und unbeaufsichtigt.
- So sparen Sie Energie und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Haustieren oder Tieren.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien jeglicher Art.
- **WARNUNG:** Schlafen Sie nicht ein, während Sie das Gerät benutzen, denn es besteht die Gefahr von Schäden.
- Die Einstellung des Thermostatknopfes auf die Minimalposition garantiert nicht, dass das Gerät dauerhaft ausgeschaltet wird.

Dienst

Jede unsachgemäße oder nicht der Betriebsanleitung entsprechende Verwendung kann zu Gefahren führen, Dies führt zum Erlöschen der Garantie und der Haftung des Herstellers.

Beschreibung

- A - Luftauslass
- B - Elektrisches Kabel
- C - Thermostatregler
- D - Drehknopf
- E - Aus
- F - Gebläse
- G - Stellung I
- H - Stellung II
- I - Aus
- J - Gebläse mit Oszillation
- K - Stellung I mit Oszillation
- L - Stellung II mit Oszillation
- M - Betriebsanzeige

Sollte Ihr Modell nicht über das beschriebene Zubehör verfügen, können Sie es über unsere Website www.mellerware.com oder durch Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienstteam erwerben.

Anweisungen für den Gebrauch

HINWEISE VOR DEM GEBRAUCH

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Gerät entfernt haben.
- Einige Teile des Geräts wurden leicht geölt, daher kann es bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Nach kurzer Zeit hört dieser Rauch auf.
- Um den Geruch bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts zu beseitigen, wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang in einem gut belüfteten Raum mit voller Leistung laufen zu lassen.

ANWENDUNG

- Ziehen Sie das Kabel vollständig heraus, bevor Sie es einstecken.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Wahlknopf (D) betätigen und die gewünschte Leistung wählen.
- Drehen Sie den Thermostatknopf (C) auf die Position, die der gewünschten Temperatur entspricht.
- **HINWEIS:** Die Betriebsanzeige (M) leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet ist.

OSZILLATIONSFUNKTION

- Das Heizgerät verfügt über eine Oszillationsfunktion, bei der sich das Gerät zur besseren Luftverteilung um 180° dreht.
- Um die Oszillationsfunktion zu aktivieren, wählen Sie die Position (J), (K) oder (L) auf dem Wahlknopf (D).

AM ENDE DER NUTZUNG DES GERÄTS

- Wählen Sie mit dem Thermostatknopf (C) die Mindeststellung.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Position "Aus" (E oder I) auf dem Wahlknopf wählen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät.

Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, mit einigen Tropfen Reinigungsmittel getränkten Tuch und wischen Sie es anschließend trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel, Produkte mit saurem oder basischem pH-Faktor wie Bleichmittel oder Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten durch die Belüftungsöffnungen eindringen, um Schäden an den Innenteilen des Geräts zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, und halten Sie es nicht unter den Wasserhahn.

Anomalien und Reparatur

Im Falle einer Störung wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst per Web-Chat (Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr) oder senden Sie eine E-Mail an hi@mellerware.com.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren, da dies gefährlich sein kann.

Für EU-Versionen des Produkts und/oder falls in Ihrem Land anwendbar: ÖKOLOGIE UND WIEDERVERWERTBARKEIT DES PRODUKTS

Die Materialien, aus denen die Verpackung dieses Geräts besteht, sind in ein Sammel-, Sortier- und Recyclingsystem integriert. Wenn Sie sie entsorgen möchten, können Sie die für die jeweilige Materialart geeigneten öffentlichen Behälter verwenden.

Das Produkt enthält keine Substanzen, die als umweltschädlich angesehen werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, wenn Sie es nach Ablauf seiner Lebensdauer entsorgen möchten, auf geeignete Weise bei einem für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zugelassenen Abfallentsorger entsorgen müssen.

Dieses Gerät entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und der Richtlinie 2009/125/EG über Ökodesign-Anforderungen an energieverbrauchsrelevante Produkte.

Garantie und technische Unterstützung

Dieses Produkt genießt die Anerkennung und den Schutz der gesetzlichen Garantie in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung. Um Ihre Rechte oder Interessen geltend zu machen, sollten Sie sich an einen unserer offiziellen technischen Kundendienststellen wenden.

Den nächstgelegenen finden Sie unter dem folgenden Link:
www.mellerware.com.

Sie können auch weitere Informationen anfordern, indem Sie uns unter der am Ende dieses Handbuchs angegebenen Telefonnummer kontaktieren. Sie können diese Bedienungsanleitung und ihre Aktualisierungen unter www.mellerware.com herunterladen.

Die folgenden Informationen beschreiben die Merkmale des Ökodesigns.

Modell: HOMY CERAMIC	
Heizleistung	
Nennwärmeleistung P_{nom}	2,0 kW
Minimale Heizleistung (indikativ) P_{min}	1,4 kW
Maximale kontinuierliche Heizleistung P_{max}	2,0 kW
Hilfsstromverbrauch	
A Nennwärmeleistung el_{max}	0 kW
Bei minimaler Heizleistung el_{min}	0 kW
Im Standby-Modus el_{SB}	0 kW
Art der Wärmeversorgung, nur bei elektrischen Speicherheizgeräten	
Manuelle Heizlaststeuerung, mit integriertem Thermostat	NEIN
Manuelle Heizlaststeuerung mit Innen- oder Außentemperaturverhalten	NEIN
Elektronische Heizlastregelung mit Innen- oder Außentemperaturanpassung	NEIN
Gebälseunterstützte Wärmeabgabe	NEIN

Art der Heizleistung/Innentemperaturregelung	
Einstufige Heizleistung, ohne interne Temperaturregelung	NEIN
Zwei oder mehr manuelle Stufen, ohne interne Temperaturregelung	NEIN
Mit Innenraumtemperaturregelung durch mechanischen Thermostat	JA
Mit elektronischer Innenraumtemperaturregelung	NEIN
Elektronische Innentemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr	NEIN
Elektronische Innentemperaturregelung und Wochenzeitschaltuhr	NEIN
Andere Kontrollmöglichkeiten	
Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	NEIN
Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster	NEIN
Mit Fernsteuerungsoption	NEIN
Mit adaptiver Anlaufsteuerung	NEIN
Mit Betriebszeitbegrenzung	NEIN
Mit schwarzer Sensorlampe	NEIN
Kontaktinformationen: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Spanien	

Cliente distinto,


Obrigado por ter decidido adquirir um produto Mellerware.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, juntamente com o facto de exceder os mais rigorosos padrões de qualidade, proporcionar-lhe-ão uma satisfação total durante muito tempo.

Conselhos e avisos de segurança

1. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para referência futura. A não observância e o não cumprimento destas instruções pode provocar um acidente.
2. **CUIDADO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ter-se especial cuidado quando estão presentes crianças e pessoas vulneráveis.**
3. Este aparelho não deve ser colocado debaixo de uma tomada eléctrica.
4. As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas fora do alcance do aparelho, excepto se forem permanentemente vigiadas.
5. As crianças a partir dos 3 anos de idade e com menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho quando este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de utilização e quando tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
6. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
7. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem

ser efectuadas por crianças sem supervisão.

8. As crianças a partir dos 3 anos e com menos de 8 anos de idade não devem ligar, regular, limpar ou efectuar a manutenção do aparelho.
9. Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
10. Não utilizar o aparelho nas proximidades de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.
11. Se a ligação à rede eléctrica estiver danificada, deve ser substituída e o aparelho deve ser levado a um centro de assistência autorizado. Para evitar qualquer perigo, não tente desmontar ou reparar o aparelho sozinho.
12. Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico e não a uso profissional ou industrial.
13.  Este símbolo indica que o aparelho não deve ser coberto.
14. **ATENÇÃO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aparelho.
 - Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verificar se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede.
 - Ligar o aparelho a uma tomada eléctrica que possa suportar pelo menos 10 amperes.
 - A ficha do aparelho deve corresponder à base da tomada eléctrica. Nunca modificar a ficha.
 - Não utilizar adaptadores de ficha.
 - O aparelho deve ser utilizado e colocado sobre uma superfície plana e estável.
 - Colocar o aparelho longe de materiais combustíveis como têxteis, cartão, papel, etc...
 - Colocar o aparelho a pelo menos 50 cm de distância de materiais combustíveis, como cortinas, móveis, etc.
 - Certifique-se de que a entrada e a saída de ar não estão total ou parcialmente cobertas por móveis, cortinas, roupas, etc., pois existe o risco de incêndio.
 - Não utilizar o aparelho em conjunto com um programador, um temporizador ou outro dispositivo que ligue automaticamente o aparelho.
 - Não utilizar o aparelho com um cabo de alimentação ou uma ficha danificados.
 - Se algum dos invólucros do aparelho estiver partido, desligue imediatamente o aparelho da rede eléctrica para evitar o risco de choque eléctrico.

- ATENÇÃO: Manter o aparelho seco.
- AVISO: Não utilizar o aparelho perto de água.
- Não utilizar o aparelho com as mãos, os pés ou os pés descalços molhados.
- Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da tomada.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Não permitir que o cabo de alimentação entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Verificar o estado do cabo de alimentação. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente para detectar sinais de danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre.
- Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A entrada de água no aparelho aumenta o risco de choque eléctrico.
- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Não utilizar o aparelho por pessoas insensíveis ao calor (porque o aparelho tem superfícies aquecidas).
- Não tocar nas partes aquecidas do aparelho, pois pode provocar queimaduras.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a funcionar.
- Utilizar a pega para transportar o aparelho.
- Não utilizar o aparelho em ângulo nem virá-lo ao contrário.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de qualquer operação de limpeza.
- Manter este aparelho fora do alcance das crianças e/ou de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e de conhecimentos.
- Não guardar o aparelho quando ainda estiver quente.
- Não guarde o aparelho em locais onde a temperatura ambiente possa ser inferior a 2°C.
- Verificar se as grelhas de ventilação do aparelho não estão obstruídas por pó, sujidade ou outros objectos.
- Utilizar o aparelho sempre sob controlo.
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância.
- Este facto permite poupar energia e prolongar a vida útil do aparelho.
- Não utilizar o aparelho para secar animais domésticos ou de estimação.
- Não utilizar o aparelho para secar têxteis de qualquer tipo.
- ATENÇÃO: Não adormeça durante a utilização do aparelho, pois existe o risco de o danificar.
- O facto de colocar o botão do termóstato na posição mínima não garante que o aparelho fique permanentemente desligado.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

- Antes de cada utilização, estender completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilizar o aparelho se o dispositivo de arranque/paragem não funcionar.
- Não deslocar o aparelho durante a sua utilização.

Serviço

Qualquer utilização incorrecta ou que não esteja de acordo com as instruções de utilização pode provocar perigos, anulando a garantia e a responsabilidade do

fabricante.

Descrição

- A - Saída de ar
- B - Cabo eléctrico
- C - Controlo do termóstato
- D - Botão selector
- E - Desligado
- F - Ventilador
- G - Posição I
- H - Posição II
- I - Desligado
- J - Ventilador com oscilação
- K - Posição I com oscilação
- L - Posição II com oscilação
- M - Indicador de potência

Se o seu modelo não possuir os acessórios descritos, estes podem ser adquiridos através do nosso site www.mellerware.com ou contactando a nossa equipa de apoio ao cliente.

Instruções de utilização

NOTAS ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que retirou todo o material de embalagem do produto.
- Algumas partes do aparelho foram ligeiramente oleadas, pelo que, quando o aparelho é posto em funcionamento pela primeira vez, pode emitir uma ligeira quantidade de fumo. Após um curto período de tempo, este fumo desaparece.
- Para eliminar o cheiro do aparelho aquando da primeira utilização, recomenda-se que o aparelho funcione na potência máxima durante 2 horas numa sala bem ventilada.

UTILIZAÇÃO

- Estender completamente o cabo antes de o ligar à tomada.
- Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Ligar o aparelho, accionando o botão selector (D) e seleccionando a potência desejada.
- Rodar o botão do termóstato (C) para a posição correspondente à temperatura desejada.
- NOTA: O indicador de potência (M) emite uma luz enquanto o aparelho estiver ligado.

FUNÇÃO OSCILANTE

- O aquecedor dispõe de uma função de oscilação em que o aparelho roda 180° para uma melhor distribuição do ar.
- Para activar a função de oscilação, seleccionar a posição (J), (K) ou (L) no botão selector (D).

NO FINAL DA UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- Seleccionar a posição mínima com o botão do termóstato (C).
- Parar o aparelho seleccionando a posição "Off" (E ou I) no botão selector.
- Desligar o aparelho da rede eléctrica.
- Limpar o aparelho.

Limpeza

- Desligue o aparelho da rede eléctrica e deixe-o arrefecer antes de o limpar.
- Limpe o aparelho com um pano húmido embebido em algumas gotas de detergente e depois seque-o com um pano seco.
- Não utilizar solventes, produtos com um pH ácido ou básico, como lixívia ou produtos abrasivos para limpar o aparelho.

- Não deixar entrar água ou outros líquidos pelas aberturas de ventilação para evitar danificar os elementos internos do aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Anomalias e reparação

Em caso de avaria, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do web chat (de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00) ou envie um e-mail para hi@mellerware.com. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, pois pode ser perigoso.

Para versões da UE do produto e/ou se aplicável no seu país:

ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

Os materiais que compõem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, de triagem e de reciclagem. Se desejar eliminá-los, pode utilizar os contentores públicos adequados a cada tipo de material. O produto está isento de concentrações de substâncias que possam ser consideradas nocivas para o ambiente.



Este símbolo significa que, se desejar eliminar o produto após o fim da sua vida útil, este deve ser depositado, por meios adequados, junto de um gestor de resíduos autorizado a proceder à recolha selectiva de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

Este aparelho está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão

2014/35/UE, com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2014/30/UE, com a Directiva 2011/65/UE relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e com a Directiva 2009/125/CE relativa aos requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia.

Garantia e assistência técnica

Este produto beneficia do reconhecimento e da protecção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve contactar qualquer um dos nossos serviços oficiais de assistência técnica. Pode encontrar o serviço mais próximo acedendo à seguinte ligação web: www.mellerware.com

Também pode solicitar informações relacionadas contactando-nos através do número de telefone que se encontra no final deste manual. Pode descarregar este manual de instruções e as respectivas actualizações em www.mellerware.com.

A informação que se segue apresenta pormenorizadamente as características relacionadas com a concepção ecológica.

Modelo: HOMY CERAMIC	
Produção de calor	
Potência térmica nominal P_{nom}	2,0 kW
Potência térmica mínima (indicativa) P_{min}	1,4 kW
Potência máxima de aquecimento contínuo P_{max}	2,0 kW
Consumo de electricidade auxiliar	
Potência térmica nominal A el_{max}	0 kW
Na potência térmica mínima el_{min}	0 kW
No modo de espera el_{SB}	0 kW
Tipo de fornecimento de calor, apenas para os aquecedores eléctricos de acumulação	
Controlo manual da carga térmica, com termóstato integrado	NÃO
Controlo manual da carga térmica com resposta à temperatura interior ou exterior	NÃO
Controlo electrónico da carga térmica com resposta à temperatura interior ou exterior	NÃO
Saída de calor assistida por ventilador	NÃO
Tipo de saída de calor/controlo da temperatura interior	
Saída de calor de nível único, sem controlo interno da temperatura	NÃO
Dois ou mais níveis manuais, sem controlo interno da temperatura	NÃO
Com controlo da temperatura interior por termóstato mecânico	SIM
Com controlo electrónico da temperatura interior	NÃO
Controlo electrónico da temperatura interior e temporizador diário	NÃO
Controlo electrónico da temperatura interior e temporizador semanal	NÃO

Outras opções de controlo	
Controlo da temperatura interior com deteção de presença	NÃO
Controlo da temperatura interior com deteção de janela aberta	NÃO
Com opção de controlo remoto	NÃO
Com controlo de arranque adaptativo	NÃO
Com limite de tempo de funcionamento	NÃO
Com sensor de luz preto	NÃO
Informação de contacto: Engenharia e Tecnologia para a Vida, S.L., Avda. Barcelona, s/n, Oliana, 25790, Espanha	

Cliente illustre,

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto Mellerware.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, insieme al fatto che supera i più severi standard di qualità, vi garantiranno una soddisfazione totale per molto tempo.

Consigli e avvertenze per la sicurezza

1. Leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per future consultazioni. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incidenti.
2. **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.**
3. Questo apparecchio non deve essere collocato sotto una presa di corrente.
4. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti fuori dalla portata dell'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo quando è stato collocato o installato nella sua normale posizione d'uso e quando hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne hanno compreso i pericoli.
6. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in condizioni di sicurezza e che ne comprendano i pericoli.

- 7.** La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
- 8.** I bambini di età compresa tra i 3 anni e gli 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire operazioni di manutenzione.
- 9.** Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- 10.** Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di bagni, docce o piscine.
- 11.** Se il collegamento alla rete elettrica è danneggiato, è necessario sostituirlo e portare l'apparecchio presso un centro di assistenza autorizzato. Per evitare pericoli, non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli.
- 12.** Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello professionale o industriale.
- 13.** "DO NOT COVER": indica che l'apparecchio non deve essere coperto.
- 14.** **AVVERTENZA:** per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda alla tensione di rete.
 - Collegare l'apparecchio a una presa di corrente in grado di sopportare almeno 10 ampere.
 - La spina dell'apparecchio deve corrispondere alla base della presa elettrica. Non modificare mai la spina.
 - Non utilizzare adattatori di spina.
 - L'apparecchio deve essere utilizzato e collocato su una superficie piana e stabile.
 - Collocare l'apparecchio lontano da materiali combustibili quali tessuti, cartone, carta, ecc.
 - Collocare l'apparecchio a una distanza di almeno 50 cm da materiali combustibili come tende, mobili, ecc.
 - Assicurarsi che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano coperti totalmente o parzialmente da mobili, tende, vestiti, ecc. per evitare il rischio di incendio.
 - Non utilizzare l'apparecchio in combinazione con un programmatore, un timer o un altro dispositivo che lo accenda automaticamente.
 - Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
 - Se uno degli involucri dell'apparecchio è rotto, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche.

- AVVERTENZA: Mantenere l'apparecchio asciutto.
- AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani, piedi o piedi nudi bagnati.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani, i piedi o i piedi nudi bagnati.
- Non utilizzare mai il cavo di alimentazione per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Non lasciare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio.
- Controllare le condizioni del cavo di alimentazione. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione deve essere esaminato regolarmente per individuare eventuali segni di danneggiamento e, se danneggiato, l'apparecchio non deve essere utilizzato.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia o a condizioni di umidità. L'ingresso di acqua nell'apparecchio aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio da persone insensibili al calore (poiché l'apparecchio presenta superfici riscaldate).
- Non toccare le parti riscaldate dell'apparecchio per non incorrere in ustioni.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio se il dispositivo di avvio/arresto non funziona.
- Non spostare l'apparecchio durante l'uso.
- Utilizzare la maniglia per trasportare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in posizione obliqua o capovolto.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di qualsiasi operazione di pulizia.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e/o delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza.
- Non conservare l'apparecchio quando è ancora caldo.
- Non conservare l'apparecchio in luoghi in cui la temperatura ambiente possa essere inferiore a 2°C.
- Controllare che le griglie di ventilazione dell'apparecchio non siano ostruite da polvere, sporcizia o altri oggetti.
- Utilizzare l'apparecchio sempre sotto sorveglianza.
- Non lasciare mai l'apparecchio acceso e incustodito.
- In questo modo si risparmia energia e si prolunga la vita dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare animali domestici o domestici.
- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare tessuti di qualsiasi tipo.
- AVVERTENZA: non addormentarsi durante l'uso dell'apparecchio per non rischiare di danneggiarlo.
- L'impostazione della manopola del termostato sulla posizione minima non garantisce lo spegnimento permanente dell'apparecchio.

USO E CURA

- Prima di ogni utilizzo, estendere

Servizio

Qualsiasi uso improprio o non conforme alle istruzioni per l'uso può essere fonte di pericolo, invalidare la garanzia e la responsabilità del produttore.

Descrizione

- A - Uscita aria
- B - Cavo elettrico
- C - Comando del termostato
- D - Manopola di selezione
- E - Spento
- F - Ventilatore
- G - Posizione I
- H - Posizione II
- I - Spento
- J - Ventilatore con oscillazione
- K - Posizione I con oscillazione
- L - Posizione II con oscillazione
- M - Indicatore di alimentazione

Se il vostro modello non dispone degli accessori descritti, è possibile acquistarli attraverso il nostro sito web www.mellerware.com o contattando il nostro servizio clienti.

Istruzioni per l'uso

NOTE PRIMA DELL'USO

- Assicurarsi di aver rimosso tutto il materiale di imballaggio dal prodotto.
- Alcune parti dell'apparecchio sono state leggermente oliate; pertanto, quando l'apparecchio viene avviato per la prima volta, potrebbe emettere una leggera quantità di fumo. Dopo poco tempo il fumo cesserà.
- Per eliminare l'odore dell'apparecchio al primo utilizzo, si consiglia di farlo funzionare alla

massima potenza per 2 ore in una stanza ben ventilata.

UTILIZZO

- Estendere completamente il cavo prima di collegarlo.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Accendere l'apparecchio agendo sulla manopola di selezione (D) e scegliendo la potenza desiderata.
- Ruotare la manopola del termostato (C) nella posizione corrispondente alla temperatura desiderata.
- NOTA: La spia di accensione (M) si accende quando l'apparecchio è acceso.

FUNZIONE OSCILLANTE

- Il riscaldatore è dotato di una funzione oscillante in cui l'apparecchio ruota di 180° per una migliore distribuzione dell'aria.
- Per attivare la funzione oscillante, selezionare la posizione (J), (K) o (L) sulla manopola di selezione (D)

AL TERMINE DELL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

- Selezionare la posizione minima con la manopola del termostato (C).
- Arrestare l'apparecchio selezionando la posizione "Off" (E o I) sulla manopola di selezione.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Pulire l'apparecchio.

Pulizia

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido imbevuto di qualche goccia di detergente e poi asciugarlo.

- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare solventi, prodotti a pH acido o basico come la candeggina o prodotti abrasivi.
- Per evitare di danneggiare le parti interne dell'apparecchio, evitare che l'acqua o altri liquidi penetrino attraverso le aperture di ventilazione.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi, né metterlo sotto il rubinetto.

Anomalie e riparazione

In caso di guasto, si prega di contattare il nostro servizio clienti via web chat (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00) o di inviare un'e-mail all'indirizzo hi@mellerware.com. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio perché potrebbe essere pericoloso.

Per le versioni UE del prodotto e/o se applicabile nel vostro Paese:

ECOLOGIA E RICICLABILITÀ DEL PRODOTTO

I materiali che compongono l'imballaggio di questo apparecchio sono integrati in un sistema di raccolta, selezione e riciclaggio. Se si desidera smaltirli, è possibile utilizzare gli appositi contenitori pubblici per ogni tipo di materiale.

Il prodotto è privo di concentrazioni di sostanze che possono essere considerate dannose per l'ambiente.



Questo simbolo indica che se si desidera smaltire il prodotto dopo la scadenza del suo ciclo di vita, è necessario smaltirlo con mezzi adeguati presso un gestore

autorizzato alla raccolta differenziata dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Questo apparecchio è conforme alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e alla direttiva 2009/125/CE sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

Garanzia e assistenza tecnica

Questo prodotto gode del riconoscimento e della protezione della garanzia legale in conformità alla legislazione vigente. Per far valere i propri diritti o interessi è necessario rivolgersi a uno dei nostri servizi di assistenza tecnica ufficiali. Potrete trovare quello più vicino a voi accedendo al seguente link web: www.mellerware.com.

È inoltre possibile richiedere informazioni in merito contattandoci al numero di telefono riportato in calce al presente manuale. È possibile scaricare il presente manuale di istruzioni e i relativi aggiornamenti all'indirizzo www.mellerware.com.

Le seguenti informazioni illustrano le caratteristiche dell'eco-design.

Modello: HOMY CERAMIC	
Potenza termica	
Potenza termica nominale P_{nom}	2,0 kW
Potenza termica minima (indicativa) P_{min}	1,4 kW
Potenza termica massima continua P_{max}	2,0 kW
Consumo di elettricità ausiliaria	
Alla potenza termica nominale el_{max}	0 kW
Alla potenza termica minima el_{min}	0 kW
In modalità standby el_{SB}	0 kW
Tipo di alimentazione di calore, solo per riscaldatori elettrici ad accumulo	
Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	NO
Controllo manuale del carico termico con risposta alla temperatura interna o esterna	NO
Controllo elettronico del carico termico con risposta alla temperatura interna o esterna	NO
Potenza termica assistita dal ventilatore	NO
Tipo di potenza termica / controllo della temperatura interna	
Potenza termica a livello singolo, senza controllo interno della temperatura	NO
Due o più livelli manuali, senza controllo interno della temperatura	NO
Con controllo della temperatura interna tramite termostato meccanico	SÌ
Con controllo elettronico della temperatura interna	NO
Controllo elettronico della temperatura interna e timer giornaliero	NO
Controllo elettronico della temperatura interna e timer settimanale	NO

Altre opzioni di controllo	
Controllo della temperatura interna con rilevamento di presenza	NO
Controllo della temperatura interna con rilevamento della finestra aperta	NO
Con opzione di controllo remoto	NO
Con controllo adattivo dell'avviamento	NO
Con limitazione del tempo di funzionamento	NO
Con lampada a sensore nera	NO
Informazioni di contatto: Engineering and Technology for Life, S.L., Avda. Barcellona, s/n, Oliana, 25790, Spagna	

Durban

35 Adrian Road, Windermere
Durban, South Africa, 4001
Tel.: +27 31 303 3465
Fax: +27 31 303 8259

Johannesburg

Unit 25 & 26 San Croy office Park
Die Agora Road, Croydon, 1619
Tel.: +27 11 329 5652
Fax: +27 11 392 1694

creative housewares

20 Tekstiel St, Parrow. Cape Town. 7493, RSA
P.O. Box 6156 Parrow East, 7501, RSA
Tel.: +27 21 931 8117 / Helpline: 086 111 5006
Tel.: +27 63 014 0457
Fax: +27 21 931 4058
www.creativehousewares.co.za

mellerware®

Engineering Technology for life, S.L.

Av. Barcelona, s/n
25790, Oliana - Lleida - Spain
www.mellerware.com